



EASY WASH

Kit Easy Wash complet



RÉF.		CAPACITÉ	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700SE3815UB	●	14 lt	1	0.036	1.56	2.09	37x30x37,5

DESCRIPTION

Kit EASY WASH - seau 14L complet avec un support de 35 cm avec boutons d'accrochage et décrochage, frange à micro-lanquettes et manche 4 pièces.

Fabriqué en polypropylène copolymère de haute qualité : léger, résistant aux chocs, robuste et résistant aux basses températures.

Seau avec rebord inférieur de protection et préhension ergonomique pour le vider plus facilement.

Le support permet de fixer et de libérer la frange automatiquement, en évitant la flexion de l'opérateur et le contact direct avec la frange sale.

Le bouton poussoir au pied sur la partie centrale du support permet de l'ouvrir.

Frange en microfibre avec micro rabats pour une fixation facile, rapide et sûre.

Idéal pour tous les sols lisses, degré de salissure moyen.

Le haut pouvoir absorbant garantit un excellent revêtement de sol, un séchage rapide du sol et moins de taches.

Le polyester, grâce à sa micro-structure en crochet, génère une action mécanique non abrasive pour éliminer la saleté, tandis que le polyamide, grâce à son haut pouvoir absorbant, retient l'eau et la saleté enlevée.

Liste des composants

- 1 Seau de 14 litres avec presse.
- 1 Support de 35 cm avec boutons d'accrochage et décrochage de la frange, fileté.
- 1 Frange à micro-lanquettes ENERGY-FUR, en microfibre, avec étiquettes code couleur.
- 1 Manche 140 cm en 4 parties, fileté.





COMPOSITION

Seau : polypropylène

Support : polypropylène et polyamide

Frange : fil 80% microfibre (100% polyester) + 20% polyamide, support TNT et rabats polyuréthane - Microfibre : décitex=0,75

Manche : tube de fer 24 mm avec revêtement en résine

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENTS POUR LE LAVAGE À LA FRANGE

Suivez attentivement les instructions de lavage et les avertissements sur l'emballage de la lessive (température et dosage) avant le lavage

Cycle de pré-lavage à l'eau froide pour éliminer tout résidu du produit utilisé

Ne pas utiliser d'adoucissant

Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel

Utiliser des lessives alcalines avec Ph < 11

Nous suggérons d'utiliser les sacs en filet spécifiques pour le lavage de la frange

INSTRUCTIONS DE LAVAGE POUR FRANGE

Température de lavage RECOMMANDÉE : 60°C avec une lessive standard (suivre les instructions sur l'emballage de la lessive)

Cycle de rinçage normal

Séchage en machine normal

Séchage mécanique à basse température

CYCLE DE VIE DES FRANGES

Peut être lavé jusqu'à 400 cycles si les instructions de lavage et les avertissements sont suivis

ABSORBANCE DE LA FRANGE

Une frange sèche absorbe jusqu'à deux fois son propre poids

ACCESSOIRES EN OPTION

Réf. 0901056 : Manche aluminium 140 cm

Réf. 0703060E : Manche télescopique aluminium 79-140 cm

Réf : 07PN0311N00 - frange de rechange Energy Fur 35 cm



